

Video :



Kalk

Pleisters uit de natuur

202408

Creatina

INSTALLATIESTAPPEN

| | |
|--|--------|
| Substraatvoorbereiding..... | 2 |
| Vorbereitung voor installatie op douchewanden | |
| Aanbrengen van het AquaPrim waterdichtingsmembraan..... | 2 |
| Vorbereitung voor installatie op andere muren en vloeren | |
| Breng PrimerPro primer aan..... | 4 |
| L'ENDUIT Creatina^..... | leggen |
| Productvoorbereiding. | 5 |
| Producttoepassing..... | 5 |
| Creatina^ bescherming | 6 |
| Onderhoud..... | 7 |
| Opslag | 8 |

6 GOUDEN REGELS VOOR EEN SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN CREATINA

1. Zorg ervoor dat de ondergrond goed voorbereid en stabiel is.
2. Wacht **ALTIJD tot de eerste laag volledig droog is** voordat je de tweede laag aanbrengt. de tweede.
3. Overschrijd nooit een totale dikte van 1,5 mm (in twee lagen)
4. Gebruik niet-agressieve reinigingsproducten die geschikt zijn voor deze coatings.
5. Voer altijd een monster + bescherming uit en valideer deze **VOORDAT** je begint te werken. werken.
6. **Gebruik het juiste gereedschap aanbevolen door ClayLime in deze instructies.**

ClayLime srl

Monplaisir laan 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎ 3 2 (0)2
2424028

contact@claylime.com

Creatina POSE DELENDUIT

SUBSTRAATVOORBEREIDING

- Ondergronden moeten stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Reinig oude oppervlakken zorgvuldig om schimmel, losse of slecht hechtende onderdelen te verwijderen door wassen en mechanisch schuren.
- Ondergronden op basis van kalkhoudend pleisterwerk moeten eerst worden behandeld met een hechtprimer die wordt aanbevolen door het merk.
- Ondergronden op basis van anhydriet of gips moeten perfect droog zijn (maximaal restvocht: 0,5%), geschuurd zijn en behandeld zijn met PrimerPro primer.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, risico op scheuren, enz. moeten eerst bedekt worden met een laag tegellijm waarin een PVC gaas geïmpregneerd is. Dit gaas wordt vervolgens bedekt met een tweede dunne laag gladde tegellijm.
- Betegeling: Het betegelde oppervlak moet droog, stevig, bestand tegen belasting en vrij van vet en stof zijn. Beschadigde voegen moeten worden hersteld.

Praktisch advies

Voer een test uit op een vergelijkbaar of onopvallend oppervlak om de kleur en afwerking te controleren.

Lees deze instructies en volg de installatievolgorde voor de verschillende producten. Respecteer de droogtijden.

HET SUCCES VAN DE KLUS HANGT VOOR 95% AF VAN DE JUISTE VOORBEREIDING, DE STABILITEIT VAN DE ONDERGROND EN HET GEBRUIK VAN HET DOOR CLAYLIME AANBEVOLEN GEREEDSCHAP.

VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE OP DOUCHEWANDEN EN BADKUIPRANDEN

Toepassing van AquaPrim

- | | |
|---|--|
| ○ Breng AquaPrim aan met een spatel. | Gereedschap |
| ○ Het product moet gelijkmatig en dun worden aangebracht (ongeveer 1 mm max. per arbeidsgang). | Spatel |
| ○ Wacht tot de eerste laag volledig droog is (+/- 1 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden) voordat een tweede laag wordt aangebracht. AquaPrim is gemakkelijk te verwijderen met water voordat een 2 ^e laag wordt aangebracht. | Reinigen op gereedschap en behandelde oppervlakken |
| ○ De uiteindelijke dikte van AquaPrim mag nooit meer zijn dan 1 mm op alle punten om een elastische film te creëren en doorlopend (controleer of er geen onderbrekingen zijn in het membraan door oneffenheden in de ondergrond). | zolang het product nog vers is. Uitvoer |
- TIP: rond de hoeken af om te vermijden dat het membraan en de pleister onderbroken worden en om acrylvoegen te vermijden.

Droogtijd: 12 uur na het aanbrengen van de laatste laag AquaPrim (afhankelijk van de weersomstandigheden). De materialen die worden gebruikt voor douche- en badkuippoppervlakken moeten voldoen aan de normen voor weerstand en waterdichtheid voor dit soort toepassingen. Muuroppervlakken moeten waterdicht worden gemaakt voordat Creatina wordt aangebracht. De douchebak moet volledig waterdicht zijn gemaakt en gegarandeerd door een vakman voordat Creatina wordt aangebracht. **Na** de beschermende lak moet een sanitaire siliconenkit worden aangebracht.

Creatina POSE DELENDUIT

VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE OP MUREN EN VLOEREN

Breng PrimerPro grondverf aan op een schoon, glad, droog en stabiel oppervlak (zonder risico op barsten).

Producttoepassing

- o Bedek het hele oppervlak met een schuimroller.
- o Laat volledig drogen.

Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer.

Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen kunnen er spontaan voegen ontstaan. Breng vooraf een fixerende primer aan om de absorptiesnelheid te egaliseren.

Gereedschap

Schuimroller

Schoonmaken

De primer kan van gereedschap en behandelde oppervlakken worden verwijderd met water terwijl het product nog vers is.

²Uitgang Ca.

10m /l

DE CREATINA COATING BEREIDEN

Creatina[^] bestaat uit een poeder dat gemengd moet worden met de polymeervloeistof JES 05/010.

- o Meng de pigmenten en Creatinapoeder droog in een schone, droge emmer.
Let op: zorg ervoor dat het droge mengsel volledig is (decanteer indien nodig).
- o Verdun de JES 05/010 polymeervloeistof met dezelfde hoeveelheid zoet water.
- o Voeg gaandeweg de verdunde JES toe aan het poeder (giet niet alles erbij, want dan heb je meer dan je nodig hebt) en mix met een elektrische mixer tot je een gladde pasta hebt.

Gereedschap

Vlotter van roestvrij staal

Gereedschap

schoonmaken met heet water

Prestaties

²De Creatina 7kg + 2L JES kit omvat + 12m .

Creatina minikit 1,5kg + 0,5L JES deksels + 3m²

Praktische tip: voeg een kleine hoeveelheid verdunde JES toe aan de container voordat je het poeder toevoegt. Meng en laat 2 tot 4 minuten staan, meng dan opnieuw. De coating is klaar voor gebruik.

Toepassing van Creatina COATING

- o Schuur de PrimerPro licht op voor de eerste laag.
- o Eerste laag: breng de pleister aan in één enkele laag van maximaal 1 mm met een troffel, willekeurig over het hele oppervlak.
- o Tweede laag: voeg na volledige droging (6 uur) een beetje verdunde JES toe aan je resterende preparaat om een vloeibaardere consistentie te krijgen. Breng de coating in een zeer dunne laag aan met een troffel en kleine, onregelmatige bewegingen. Het uiteindelijke uitzicht hangt af van je bewegingen bij het aanbrengen met de troffel.
- o Drogen: Laat minstens 12 uur drogen bij kamertemperatuur voordat je de beschermende coatings aanbrengt.
- o Schrapen: voor vloeren en muren wordt licht schrapen met korrel 150 met een excentrische schuurmachine sterk aanbevolen.

Vloerverwarming of radiatoren in de buurt: Creatina kan worden aangebracht op vloerverwarmingssystemen. Zet de verwarming uit voordat je begint te werken en wacht tot deze volledig is opgedroogd voordat je deze geleidelijk weer inschakelt.

CREATINA^ BESCHERMINGEN

Lees de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking zorgvuldig door.

Hoge bescherming voor douchevloeren, meubels en muren. **Douchevloeren uitgesloten.**

- 1 laag MonoSeal (ééncomponentlak op waterbasis) met een 8/9 mm microvezelroller.
- Drogen 12u min.
- Licht ontsteeld met een korrelgrootte van 320.
- 3 lagen PerfectsealNew PU tweecomponenten matte lak (satijn afwerking beschikbaar) met een 8/9 mm microvezel roller).
- Laat minstens 1 uur drogen tussen de lagen.

Droogtijd voor normaal verkeer: 48 uur.

Droogtijd voor zwaar verkeer: 72 uur.

Hoge bescherming ++ wand

- 1 laag MonoSeal met een 8/9 mm microvezelroller
- Drogen 12u min.
- Licht ontsteeld met een korrelgrootte van 320.
- 2 lagen PerfectSealNew met een 8/9 mm microvezelroller
- Minimaal 1 uur droogtijd tussen de lagen

Natuurlijke bescherming voor douchewanden. **Douchevloeren uitgesloten.**

- 2 tot 3 lagen PerfectSoap: natuurlijke vloeibare zeep, aangebracht met een 9 mm microvezelroller totdat deze verzadigd is. 20m /L. Minimaal 1 uur tussen de lagen.
- Drogen 12u min.
- 2 lagen PerfectWax: 2-lagen sponswas + polish. 20m /0,5kg. Minimaal 1 uur tussen de lagen.

Volledig drogen gedurende 12 uur.

Regelmatig onderhoud: wekelijks onderhoud met PerfectSoap of zwarte zeep is noodzakelijk. Breng PerfectWax opnieuw aan wanneer er kleine natte plekken op de Creatina verschijnen.

Ademende wandbescherming

- 2 lagen PerfectProtect (waterafstotend middel op waterbasis) aanbrengen tot volledige verzadiging, met een 8/9 mm microvezelroller. Laat minstens 1 uur drogen tussen de lagen.

ONDERHOUD

Creatina kan op dezelfde manier onderhouden worden als een natuurstenen vloer. Gebruik een reinigingsproduct zoals zwarte zeep, een speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie (Carolin). Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, beits of zuren bevatten, zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke producten. Als je toch een zuur product in de buurt van de coating moet gebruiken - bijvoorbeeld voor je kranen of glas in je douche - raden we je aan de coating te beschermen met bijvoorbeeld een plastic vel of doek.

Aanbevelingen:

- Stofzuig (of veeg) de vloer eens per week.
- Gebruik een neutraal product om de vloer schoon te maken, zoals zwarte zeep.
- Zet vilten glijders op de poten van je stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en gemaakt zijn van rubber of kunststof. Metalen of harde plastic wielen worden afgeraden.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dan kan er kalkaanslag ontstaan.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Voor een grondige reiniging besproei je het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat je het 5 minuten inwerken. Indien nodig kun je het oppervlak borstelen om het vuil te verwijderen. Veeg vervolgens schoon met een vochtige doek.

Ondanks de vernislagen kunnen er kleine natte plekken ontstaan, omdat het oppervlak blijft ademen. Deze natte plekken drogen vanzelf op.

Meubilair

Als meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten en er abnormale slijtage van de coating optreedt, breng dan uw applicateur op de hoogte zodat de coating indien nodig kan worden bijgewerkt. Intensief gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer reparaties vereisen dan een eenvoudige touch-up.

Op douchewanden (die alleen kunnen worden gecoat met MonoSoft of Creatina) hoopt de kalk die zich in het water bevindt zich geleidelijk op op de oppervlakken, waar verschillende resten (zeep, vuil, enz.) zich vastzetten. Regelmatig onderhoud met zwarte zeep is daarom noodzakelijk. We raden aan om na het douchen een wisser of een microvezeldoek te gebruiken.

Als de douche beschermd is met PerfectSoap + Perfectwax: wekelijks onderhoud met PerfectSoap of zwarte zeep is noodzakelijk. Breng PerfectWax opnieuw aan als er kleine natte plekkjes op de Creatina verschijnen.

Opslag : Op een droge plaats bij minimaal 5°C, BESCHERMEN tegen VROUW

Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving. Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het mengen. Lees de veiligheidsinstructies. Bevat gehydrateerde kalk. Bij inslikken de gebruiksaanwijzing lezen en een arts raadplegen. Vergiftigingencentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 140 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten en onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op praktische tests en ervaring. Het kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk.

DTU voor toepassing: DTU 59.3 - NF P74-203 oktober 2000

Classificatie:

- Decoratieve serie
- Coating
- Voldoet aan norm: Familie 1- Klasse 1d2

Ga voor meer informatie naar www.claylime.com

Deze versie van de gebruikershandleiding vervangt alle vorige versies.