

Video :



2024 0 8

# MonoSoft<sup>®</sup>

## INSTALLATIESTAPPEN

Substraatpreparaat.....	1
De verlijming leggen onder.....	2
©Toepassing van Monosoft in 2 lagen.....	2
©Monosoft beveiligingsgids .....	3
Interview.....	4

### 6 GOUDEN REGELS VOOR SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN MONOSOFT<sup>®</sup>

1. zorgen voor een goede voorbereiding, een glad oppervlak dat klaar is voor het verven en de stabiliteit van het oppervlak
2. overschrijd nooit een totale dikte van 1,5 mm
3. Volg de stappen in de instructies nauwkeurig op.
4. gebruik niet-agressieve schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor deze coatings
5. Voer altijd een monster + bescherming uit en valideer deze VOORDAT je met het werk begint.
6. Gebruik het juiste gereedschap aanbevolen door ClayLime in deze instructies.

### Substraten voorbereiden

- Ondergronden moeten glad, verfklaar, stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Reinig oude te bepleisteren oppervlakken zorgvuldig om schimmel, losse of slecht hechtende delen te verwijderen door wassen en mechanisch schuren.
- Kale gipshoudende ondergronden moeten eerst behandeld worden met een hechtprimer. Laten drogen.
- Ondergronden op basis van anhydriet of gips moeten perfect droog zijn (maximaal restvochtgehalte 0,5%), geschuurd en behandeld met een fixerende primer voordat Primerpro primer wordt aangebracht.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, risico op scheuren, enz. moeten eerst bedekt worden met een laag tegellijm waarin een PVC-net geïmpregneerd is. Dit net wordt vervolgens bedekt met een tweede dunne laag tegellijm, die gladgestreken moet worden.
- Schakel op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator de verwarming 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden uit en wacht minstens 72 uur tot de beschermende coatings volledig zijn opgedroogd voordat u de verwarming geleidelijk weer aanzet.

**95% VAN HET SUCCES VAN EEN KARWEI HANGT AF VAN DE VOORBEREIDING EN STABILITEIT VAN DE ONDERGROND EN HET GEBRUIK VAN HET DOOR CLAYLIME AANBEVOLEN GEREEDSCHAP.**

**ClayLime** srl

Monplaisirlaan 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎ +32(0)2 2424028

[www.claylime.comcontact@claylime.com](mailto:www.claylime.comcontact@claylime.com)

## Installatie van de onderlaag

### Schud de fles krachtig voor gebruik!

Breng PrimerPro grondverf aan op een schoon, glad, droog en stabiel oppervlak (zonder risico op barsten).

#### Producttoepassing

- o Bedek het hele oppervlak met een **schuimroller**.
- o Laat 2 uur volledig drogen bij kamertemperatuur.

**Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer.**

**Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Er kunnen spataders ontstaan als je verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen hebt. Je moet vooraf een hechtprimer aanbrengen om de verschillende absorptiesnelheden te regelen.**

#### Gereedschap

Schuimroller

#### Gereedschap reinigen

Met heet water

#### Prestaties

Ca. 10m<sup>2</sup>/l

## Aanbrengen in 2 lagen

#### Productvoorbereiding

- o Verdun de JES 05/010 polymeervloeistof met dezelfde hoeveelheid zoet water.
- o Meng de pigmenten grondig met het poeder in een schone, droge emmer.

#### Eerste laag

- o Voeg geleidelijk de verdunde JES 05/010 polymeervloeistof toe aan het poeder tot een dikke pasta is verkregen en meng met een elektrische mixer.
- o Neem er dan wat van en verdun het met de verdunde JES 05/010 tot je een vloeibare consistentie krijgt zoals verf. Bekijk de video online. Je hebt meer JES dan je nodig hebt. Je hoeft niet alles in één keer te gieten. Je kunt meer toevoegen als dat nodig is.
- o Breng de coating aan met een schuimroller - rolbewegingen zijn niet belangrijk. Niet kruisen zoals verf.
- o Laat de eerste laag ten minste 1 uur volledig drogen.

#### Tweede laag

- o <sup>ème</sup>Bereid voor de 2-laag de pleister dikker en gladder voor, zodat het mengsel op de troffel blijft zitten.
- o Breng de pleister aan met een troffel tot een maximale dikte van 1,5 mm.
- o Laat 24 uur drogen.
- o Korrel 150 en verwijder stof voordat de beschermende coatings worden aangebracht.

#### Gereedschap

ClayLime kleine roestvrijstalen **schuimroller**

#### Gereedschap reinigen

Water

#### Prestaties

©Monosoft verbruikt ongeveer 400 gr/m<sup>2</sup> poeder (exclusief pigment)

## BESCHERMINGEN D U MONOSOFT®

Lees de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking zorgvuldig door.

### Hoge bescherming voor douchevloeren, meubels en muren. **Douchevloer uitgesloten.**

- 1 laag **MonoSeal** (ééncomponentlak op waterbasis) met een 8/9 mm microvezelroller.
- Drogen 12u min.
- Licht ontsleed met een korrelgrootte van 320.
- + 3 lagen **PerfectsealNew** PU tweecomponenten matte lak (satijn afwerking kan besteld worden) aangebracht met een 8/9 mm microvezel roller).
- Laat minstens 1 uur drogen tussen de lagen.
- Droogtijd voor normaal verkeer: 48 uur.
- Droogtijd voor zwaar verkeer: 72u.

### Hoge bescherming voor muren

- 1 laag **MonoSeal** met een 8/9 mm microvezelroller
- Drogen 12u min.
- Licht ontsleed met een korrelgrootte van 320.
- + 2 lagen **PerfectSealNew** met een 8/9 mm microvezelroller
- Minimaal 1 uur droogtijd tussen de lagen

### Natuurlijke bescherming voor douchewanden. **Exclusief douchevloer.**

- 2 tot 3 lagen **PerfectSoap**: natuurlijke vloeibare zeep, aangebracht met een 9 mm microvezelroller tot het verzadigd is. 20m<sup>2</sup>/L. Minimaal 1 uur tussen de lagen.
- Drogen 12u min.
- + 2 lagen **PerfectWax**: 2-lagen sponswas + polish. 20m<sup>2</sup>/0,5kg. Minimaal 1 uur tussen de lagen.
- Volledig drogen gedurende 12 uur.

**Regelmatig onderhoud:** wekelijks onderhoud met PerfectSoap of zwarte zeep is noodzakelijk. Breng PerfectWax opnieuw aan wanneer er kleine natte plekken op de Monosoft verschijnen.

### Ademende bescherming voor muren

- 2 lagen **PerfectProtect** (waterafstotend middel op waterbasis) aanbrengen tot volledige verzadiging, met een 8/9 mm microvezelroller. Laat minstens 1 uur drogen tussen de lagen.

## Opslag

Op een droge plaats bij minimaal 5°C, BESCHERMEN tegen vrieskou.

## Onderhoud van een beschermd Monosoft-oppervlak

Monosoft kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer. Gebruik een onderhoudsproduct zoals zwarte zeep, een speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie (Carolin). Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, beits of zuren bevatten, zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke producten. Als je toch een zuur product in de buurt van de coating moet gebruiken - bijvoorbeeld voor je kranen of glas in je douche - raden we je aan de coating te beschermen met bijvoorbeeld een plastic vel of doek.

### Aanbevelingen:

- Stofzuig (of veeg) de vloer eens per week.
- Gebruik een neutraal product om de vloer schoon te maken, zoals zwarte zeep.
- Zet vilten glijders op de poten van je stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en gemaakt zijn van rubber of kunststof. Metalen of harde plastic wielen worden afgeraden.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dit kan kalkvlekken veroorzaken.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Voor een **grondige reiniging** besproei je het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat je het 5 minuten inwerken. Je kunt eventueel een borstel gebruiken om het vuil te verwijderen. Veeg vervolgens af met een vochtige doek. Ondanks de vernislagen kunnen er kleine natte plekken ontstaan, omdat het oppervlak blijft ademen. Deze natte plekken drogen vanzelf op.

**Meubilair:** als meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten en er abnormale slijtage van de coating optreedt, breng dan uw applicateur op de hoogte zodat de coating indien nodig kan worden bijgewerkt. Intensief gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer reparaties vereisen dan een eenvoudige touch-up.

Op **douchewanden (die alleen kunnen worden gecoat met MonoSoft of Creatina)** hoopt de kalk die zich in het water bevindt zich geleidelijk op op de oppervlakken, waar verschillende resten (zeep, vuil, enz.) zich vastzetten. Regelmatig onderhoud met zwarte zeep is daarom noodzakelijk.

## Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving. Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het mengen. Lees de veiligheidsinstructies. Bevat gehydrateerde kalk. Bij inslikken de gebruiksaanwijzing lezen en een arts raadplegen. Vergiftigingencentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten en onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op praktische tests en ervaring. Het kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk. Ga voor meer informatie naar [www.claylime.com](http://www.claylime.com). Deze versie van de gebruikershandleiding vervangt alle vorige versies.

Toepassing DTU: DTU 59.3 - NF P74-203 oktober 2000

Classificatie :-

Decoratieve reeks

- Bekleding

- Voldoet aan norm: Familie 1 - Klasse 1d2

