

Video :



2024 08

Wonderstone[®]

INSTALLATIESTAPPEN

6 GOUDEN REGELS VOOR SUCCESVOL SOLLICITEREN

1. Zorg ervoor dat de ondergrond goed voorbereid en stabiel is.
2. Bereid de pleister voor met de op de kit aanbevolen dosering vers water.
3. Breng de tweede laag "**vers op vers**" aan, zodra de 1e laag gematteerd is.
4. Overschrijd de totale dikte van ± 2 mm niet (in twee lagen).
5. Gebruik natuurlijke, niet-agressieve schoonmaakmiddelen.
6. Gebruik het juiste gereedschap aanbevolen door ClayLime in deze instructies.

Oppervlaktevoorbereiding s

Ondergronden moeten '**verfklar**' zijn. Dit betekent :

- Ondergronden moeten stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Poreuze, gipsgebonden of zuigende ondergronden moeten worden behandeld met een hechtprimer voordat ClayLime PrimerPro hechtprimer wordt aangebracht.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, risico op barsten, enz. moeten eerst bedekt worden met een egalisatiemiddel of een egalisatiemiddel met canvas indien nodig. Gevolgd door een hechtprimer en onze PrimerPro primer. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met een isolerende primer.
- Zet op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator de verwarming 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden uit en wacht minstens 72 uur tot de beschermende coatings volledig zijn opgedroogd voordat u de verwarming geleidelijk weer aanzet.
- Betegelen: het betegelde oppervlak moet droog, solide, bestand tegen belasting, vet- en stofvrij zijn, en aangetaste voegen moeten opnieuw worden afgedicht zodat ze kunnen worden gladgestreken en genivelleerd met een egalisatiemiddel. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met behulp van een isolerende primer.

Praktisch advies

Voer een test uit op een vergelijkbaar of onopvallend oppervlak om de kleur en afwerking te controleren. Lees deze gebruiksaanwijzing en volg het tijdschema voor het aanbrengen van de verschillende producten. Respecteer de droogtijden.

95% VAN HET SUCCES VAN EEN KARWEI HANGT AF VAN DE VOORBEREIDING EN STABILITEIT VAN DE ONDERGROND EN HET GEBRUIK VAN HET DOOR CLAYLIME AANBEVOLEN GEREEDSCHAP.

ClayLime srl

Monplaisirlaan 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎ +32(0)2 2424028

www.claylime.comcontact@claylime.com

PrimerPro leggen

PrimerPro primer voor onderlagen aanbrengen

Producttoepassing

- o Bedek het hele oppervlak met een MOUSSE roller
- o Laat minstens 2 uur drogen op kamertemperatuur.

Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer.

Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Er kunnen spataders ontstaan als je verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen hebt. Je moet vooraf een hechtprimer aanbrengen om de verschillende absorptiesnelheden te regelen.

Gereedschap
Schuimroller

Prestaties
±10 m²/L

Schoonmaken
Water

®Wonderstone op een voorbereide ondergrond leggen

Productvoorbereiding

- o Meng het getinte poeder met het op de kit aangegeven volume water met een mechanische mixer op hoge snelheid.
- o Voeg indien nodig ±10 ml water/kg toe voor een gladdere applicatie op vloeren.

Producttoepassing

- o **Eerste laag:** breng de pleister aan met een troffel en trek de pleister van onder naar boven in een laag van maximaal 1 mm, waarbij de "touwtjes" van de troffel worden rechtgetrokken. Laat lichtjes drogen tot het pleister niet meer aftekent op de vinger.
^{ere}Laat de 1 laag nooit volledig drogen.
- o **Tweede laag:** voeg indien nodig ±10ml water/kg toe om het aanbrengen te vergemakkelijken. ^{eme}Breng een 2 dunne laag aan, waarbij u willekeurig van boven naar beneden beweegt. Voor een glad, zacht resultaat en een lager verbruik van Wonderstone wordt het gebruik van een Japanse troffel sterk aanbevolen.

Gereedschap

0,3 mm dik roestvrij staal en **Japans vlechtwerk**.

Schoonmaken

Water

Prestaties

Wonderstone 15kg: ±10m² in 2 lagen
Wonderstone 5kg: ±3m² in 2 lagen

Conservering van het resterende geprepareerde gips :

Drogen: Laat de coating 24 uur volledig drogen bij kamertemperatuur (idealiter bij 20°C).

Schuur snel en licht met een excentrische schuurmachine met korrel 80-100 voor een gladde afwerking en om ruwe randen te verwijderen.

Stofzuig of **stofzuig** voordat je beschermende vernis aanbrengt.

ClayLime srl

Monplaisirlaan 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎+32(0)2 2424028

www.claylime.comcontact@claylime.com

Wonderstone beschermingsgids®

Lees de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking zorgvuldig door.

Hoge bescherming voor vloeren en muren

2 lagen **Aquaseal** met een 8-9 mm microvezelroller. 0,12L/m² in 2 lagen.

èrèDrogen van de 1 laag: min. 2u bij kamertemperatuur.

Volledig drogen gedurende minstens 16 uur.

2 lagen **PerfectSealNew** met een 8 mm microvezelroller. 0,183L/m² in 2 lagen.

èrèDrogen van de 1 laag: min. 1u bij kamertemperatuur

Drogen van de 2 lagen voor normaal verkeer: min. 48u.

Volledige droging van de 2 lagen voor zwaar verkeer: min 72u.

Hoge bescherming voor muren

1 laag **Aquaseal** met een microvezelroller met 8-9 mm borstelharen. 0,08L/m² in 1 laag.

Volledige droging van min. 16u.

+ 2 lagen **PerfectSealNew** met een 8 mm microvezelroller. 0,183L/m² in 2 lagen.

èrèDrogen van de 1 laag: min. 1 uur bij kamertemperatuur.

Drogen van 2 lagen voor normaal verkeer: min. 48u.

Volledige droging van de 2 lagen voor zwaar verkeer: min 72u.

Ademende medium bescherming voor muren

2 tot 3 lagen **PerfectProtect** met een 9 mm microvezelroller. 0,18L/m² tot 0,24L/m².

Droogt minstens 1 uur tussen de lagen.

Definitieve droging: 24 uur.

WonderStone is niet geschikt voor douches.

ClayLime srl

Monplaisir/laan 77/89 - 1030 BRUSSEL

+32(0)2 2424028

www.claylime.comcontact@claylime.com

Onderhoud

Deze vloer kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer. Gebruik een onderhoudsproduct zoals zwarte zeep, een speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie (Carolin) of onze PerfectClean. Gebruik geen schoonmaakproducten met alcohol, bijtende of zure stoffen (Antikal, Cillit Bang), azijn of soortgelijke producten.

Aanbevelingen:

- Gebruik bij het stofzuigen de speciale parketborstel.
- Zet vilten glijders op de poten van de stoelen om krassen te voorkomen.
- *Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en gemaakt zijn van rubber of kunststof. Metalen of harde plastic wielen worden afgeraden.*
- Laat het water niet te lang op de vloer staan, want dit kan kalkvlekken veroorzaken.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.
- Voor een **grondige reiniging** besproei je het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat je het 5 minuten inwerken. Je kunt eventueel een borstel gebruiken om het vuil te verwijderen. Veeg vervolgens schoon met een vochtige doek.

Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het mengen.

Lees de veiligheidsinstructies.

Lees bij inslikken de gebruiksaanwijzing en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingscentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten en onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op praktische tests en ervaring. Het kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder enige garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk.

Ga voor meer informatie naar www.claylime.com

Deze versie van de gebruikershandleiding vervangt alle vorige versies.



ClayLime srl

Monplaisirlaan 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎+32(0)2 2424028

www.claylime.comcontact@claylime.com