

Vidéo :



2024 08

Wonderstone[®]

ETAPES D'INSTALLATION

6 REGLES D'OR POUR BIEN REUSSIR L'APPLICATION

1. Veiller à une préparation adéquate et à la stabilité du support.
2. Préparer l'enduit avec le dosage d'eau fraîche recommandé sur le kit
3. Appliquer la seconde couche « **frais sur frais** », dès que la lière couche se matifie.
4. Ne pas dépasser une épaisseur totale de ± 2 mm (en deux couches)
5. Utiliser des produits d'entretien non agressifs - naturels.
6. Utiliser les outils adéquats recommandé par ClayLime dans ce mode d'emploi.

Préparation des supports

Les supports doivent être '**prêt à peindre**'. C'est-à-dire :

- Les supports doivent être solides, propres, stables et secs, exempts de fissures, de traces d'huile, de graisse, de vieilles peintures ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.
- Les supports farineux à base de plâtre ou absorbants seront préalablement traités avec un primer fixatif avant l'application du primer d'accroche PrimerPro de ClayLime.
- Les supports sujets à vibrations, risques de fissures etc... doivent être préalablement recouverts d'un ragréage ou d'une égaline avec entoilage si nécessaire. Suivi d'un primer fixatif, et de notre d'accrochage PrimerPro. Le tout doit être bien lisse et égale avec un taux d'absorption identique du support à l'aide d'un primer isolant.
- Sur un sol chauffé ou à proximité d'un radiateur, éteindre le chauffage 48h avant le début du chantier et attendre le séchage complet des protections minimum 72h avant de l'allumer à nouveau progressivement.
- Carrelage : le support carrelage doit être sec, solide, capable de supporter des charges, exempt de graisse et de poussière et les joints dégradés seront refermés afin d'accueillir un ragréage pour être lisse et égalisé. Le tout doit être bien lisse et égale avec un taux d'absorption identique du support à l'aide d'un primer isolant.

Conseil pratique

Effectuer un test sur une surface similaire ou peu visible afin de contrôler la couleur et le rendu de la finition. Lire ce mode d'emploi et suivre la chronologie de pose des différents produits. Respecter les délais de séchage.

95% DE LA RÉUSSITE DU TRAVAIL DÉPEND DE LA PRÉPARATION ADÉQUATE, DE LA STABILITÉ DES SUPPORTS AINSI QUE L'USAGE DES OUTILS RECOMMANDÉS PAR CLAYLIME.

ClayLime srl

Avenue Monplaisir 77/89 - 1030 BRUSSEL

+32(0)2 2424028

www.claylime.com

contact@claylime.com

Pose du PrimerPro

Pose de la sous-couche d'accroche PrimerPro

Application du produit

- Couvrir toute la surface au rouleau MOUSSE
- Laissez sécher complètement 2h minimum à température ambiante.

Attention, le PrimerPro est un primer d'accrochage uniquement. Il ne régularise par le taux d'absorption du support. Des joints fantômes pourraient apparaître si vous avez différents supports, des réparations, ou des joints de carrelage en dessous. Il faut prévoir un primer fixatif auparavant, régularisant le taux d'absorption différente.

Outils

Rouleau mousse

Rendement

±10 m²/L

Nettoyage

A l'eau

Pose de l'enduit Wonderstone[®] sur support préparée

Préparation du produit

- Mélanger la poudre teintée avec le volume d'eau prescrit sur le kit à l'aide d'un mélangeur mécanique à rotation rapide.
- Si nécessaire, pour une application plus fluide dans le cas des sols, ajouter ±10ml d'eau/kg.

Application du produit

- **Première couche** : appliquer l'enduit à la platresse en le tirant à zéro du bas vers le haut, en une couche maximum de 1 mm et en rectifiant les coups de taloche « ficelles ». Laisser sécher légèrement jusqu'à ce que l'enduit ne marque plus le doigt. Ne jamais laisser sécher la 1^{ère} couche complètement.
- **Deuxième couche** : si nécessaire, ajouter ±10ml d'eau/kg pour faciliter l'application. Appliquer une 2^{ème} fine couche en mouvement aléatoire du haut vers le bas. Pour un résultat lisse, doux et une plus faible consommation de Wonderstone, l'utilisation d'une platresse japonaise est vivement recommandé.

Outils

Platresse en inox et **platresse japonaise de 0,3mm d'épaisseur.**

Nettoyage

A l'eau

Rendement

Wonderstone 15kg: ±10m² en 2 couches

Wonderstone 5kg: ±3m² en 2 couches

Séchage : Laisser sécher l'enduit complètement 24h à température ambiante (idéal à 20°).

Egrainer rapidement et légèrement avec une ponceuse excentrique papier grain 80-100 pour un rendu lisse et pour éliminer certaines aspérités.

Aspirer ou **dépoussiérer** avant toute pose de vernis protections.

ClayLime srl

Avenue Monplaisir 77/89 - 1030 BRUSSEL

+32(0)2 2424028

www.claylime.com

contact@claylime.com

Guide des protections du Wonderstone®

Lire attentivement le mode d'emploi sur chaque emballage des protections.

Protections hautes pour SOLS et MURS

2 couches d'**Aquaseal** au rouleau microfibre poils 8-9mm. 0,12L/m² en 2 couches.

Séchage de la 1^{ère} couche : min. 2h à température ambiante.

Séchage complet de minimum 16h.

2 couches de **PerfectSealNew** au rouleau microfibre poils de 8mm. 0,183L/m² en 2 couches.

Séchage de la 1^{ère} couche : min. 1h à température ambiante

Séchage des 2 couches pour trafic normal : min. 48h.

Séchage complet des 2 couches pour trafic intense : min 72h min.

Protections hautes pour murs

1 couche d'**Aquaseal** au rouleau microfibre poils 8-9mm. 0,08L/m² en 1 couche.

Séchage complet de min. 16h.

+ 2 couches de **PerfectSealNew** au rouleau microfibre poils de 8mm. 0,183L/m² en 2 couches.

Séchage de la 1^{ère} couche : min. 1h à température ambiante.

Séchage des 2 couches pour trafic normal : min. 48h.

Séchage complet des 2 couches pour trafic intense : min 72h min.

Protections moyennes respirante pour murs

2 à 3 couches de **PerfectProtect** au rouleau microfibre poils de 9 mm. 0,18L/m² à 0,24L/m²

Séchage de min. 1h30 entre les couches.

Séchage final : 24h.

Le WonderStone ne convient pas pour les douches.

Entretien

Ce revêtement s'entretient de la même manière qu'un sol en pierre naturelle. Utilisez un produit d'entretien tel que du savon noir, un savon spécial parquet ou un savon à base d'huile de lin (Carolin) ou notre PerfectClean. Les produits d'entretien contenant de l'alcool, mordant ou acide (Antikal, Cillit Bang), du vinaigre ou d'autres produits similaires sont à proscrire.

Recommandations :

- En passant l'aspirateur utiliser bien l'option brosse spécial parquet.
- Mettez des patins en feutre aux pieds des chaises afin d'éviter de faire des griffes.
- *Vérifiez que les roulettes des chaises et des meubles soient en bonne état et en caoutchouc/plastiques. Des roulettes en métal ou plastique dur sont à proscrire.*
- Ne laissez pas de l'eau sur le sol pendant trop longtemps, cela pourrait faire apparaître des traces de calcaire.
- Attention au jus de citron et aux autres fruits acides, vins, café, huile, ect. Nettoyez les taches avec de l'eau et séchez bien le sol ensuite.
- Pour un **nettoyage en profondeur**, aspergez la surface avec du savon noir dilué et laissez agir 5 minutes. Vous pouvez passer un petit coup de brosse pour bien désincruster la saleté si nécessaire. Ensuite, nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

Conseils de Sécurité

Travailler dans un environnement propre, dégagé et aéré.

Stocker hors de la portée des enfants.

Porter gants pour travailler et des lunettes de sécurité pour effectuer vos mélanges.

Lire la notice de sécurité.

En cas d'ingestion, lire la notice et consulter votre médecin.

Centre antipoison Belgique +32-(0)70245.245 France : +33(0) 1 40 05 48 48

Nous garantissons la qualité de nos produits, nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et expériences pratiques. Cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux.

Plus d'information sur www.claylime.com

Cette version du manuel d'utilisation annule toutes les précédentes.



ClayLime srl

Avenue Monplaisir 77/89 - 1030 BRUSSEL

+32(0)2 2424028

www.claylime.com

contact@claylime.com